



INSTRUKCJA OBSŁUGI SKODA SWING

1.Wstęp

Urządzenie **JRDAB-02** jest odbiornikiem radiowym **DAB/DAB+**. Został on zaprojektowany do odbioru cyfrowych stacji radiowych w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwiękowy. **JRDAB-02** posiada funkcję umożliwiającą śledzenie wybranej stacji radiowej w czasie jazdy (**service following**).

2.Uruchomienie

Uruchomienie urządzenia **DAB** następuje po wciśnięciu przycisku **MEDIA** na panelu obsługi radia (rys.1).



rys.1

3.Skanowanie

UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy włączyć funkcję **skanowania** aby dodać nowe programy do listy.


Gdy lista stacji nie była zapisana, automatyczne skanowanie odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku **BROWSE** ❶ (rys.2), następnie wciśnięciu przycisku **TOP** lub **UP** ❷ (rys.3), wybraniu z listy (V_X.X, STATIONS, SCAN) opcji **SCAN** za pomocą pokrętła lub dolnych przycisków kierunkowych oraz zatwierdzeniem przyciskiem **PLAY** ❸ (rys.4).



4.Przełączanie stacji

Za pomocą przycisku **INFO** (rys.5), możemy pokazać informacje dotyczące wybranej stacji radiowej.



Wybór stacji następnej lub poprzedniej odbywa się po przez wciśnięcie dolnych klawiszy  lub przy pomocy prawego pokrętki (rys.6).



Opcje wyboru stacji radiowych.

UWAGA! W przypadku braku sygnału lub słabym sygnale z nadajnika, mogą występować zaniki głosu lub całkowity jego brak.

5.TA – Traffic Announcement

Aby uruchomić funkcję „Traffic Announcement” należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **1** powyżej 2 sekund. Aby wyłączyć funkcję „Traffic Announcement” należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **2** powyżej 2 sekund.

